

交换机如何批量开启接口的poe供电功能?

POE 闫宁 2018-12-24 发表

问题描述

交换机如何批量开启接口的poe供电功能?

解决方法

假如想一次性开启S5024PWR交换机的1号到20号端口的poe供电功能,可以在interface后面加range参数来对面交换机批量接口进行操。

!@H3C@!sys

```
[s5024pv2-ei-pwr]interface range GigabitEthernet 1/0/1 to GigabitEthernet 1/0/20
```

```
[s5024pv2-ei-pwr-if-range]poe enable
```