

知 分销交换机端口开启poe供电功能后，插电脑或连其他交换机会烧坏电脑或其他交换机吗？

POE 闫宁 2018-12-24 发表

问题描述

分销交换机端口开启poe供电功能后，插电脑或连其他交换机会烧坏电脑或其他交换机吗？

解决方法

交换机端口开启poe供电功能后，插非PD设备，不会烧坏非PD设备。