



MSR路由器怎么设置系统时间？

NTP

朱天奇 2018-12-24 发表

问题描述

MSR路由器可以在用户视图下通过clock手工设置系统时间。

解决方法

MSR路由器可以在用户视图下通过clock手工设置系统时间。

示例：配置系统时间为2017年4月26日10时10份10秒：

```
[H3C]clock datetime 10:10:10 2017/04/26
```

注：MSR V7路由器在配置时需要首先在系统视图下配置命令

```
[H3C]clock protocol none
```

通过本地时钟源获取系统时间，否则会提示报错。