

知 ACG切换到三权模式后怎么办?

ACG1000 叶佳豪 2018-12-24 发表

问题描述

ACG切换到三权模式后怎么办?

解决方法

web界面无法切换回普通模式，需要在console口先输入enable到系统视图，再输入configure terminal到config视图，然后输入no admin-switch three-power-mode 即可。