

知 S5130-SI/S5560-SI的RPS电源状态指示灯含义?

其他硬件相关 闫宁 2018-12-25 发表

问题描述

S5130-SI/S5560-SI的RPS电源状态指示灯含义?

解决方法

绿色常亮: 交流电源输入正常, 直流电源输入正常

黄色常亮: 直流电源输入正常, 交流电源输入故障或未连接

灭: 直流电源输入不正常或未连接