

## 知 S5130-SI/S5560-SI 如何开启ARP检测功能?

ARP 闫宁 2018-12-25 发表

### 问题描述

S5130-SI/S5560-SI 如何开启ARP检测功能?

### 解决方法

需要在vlan视图下开启。

举例：

使能ARP Detection功能。

```
<H3C> system-view
```

```
[H3C] vlan 2
```

```
[H3C-vlan2] arp detection enable
```