

知 S5130-SI/S5560-SI 如何开启ARP自动扫描跟固化?

ARP 闫宁 2018-12-25 发表

问题描述

S5130-SI/S5560-SI 如何开启ARP自动扫描跟固化?

解决方法

举例:

配置ARP固化功能。

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] arp fixup # 对接口Vlan-interface2下的主IP地址网段内的邻居进行扫描。
```

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] interface vlan-interface 2
```

```
[Sysname-Vlan-interface2] arp scan # 对接口Vlan-interface2下指定地址范围内的邻居进行扫描。
```

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] interface vlan-interface 2
```

```
[Sysname-Vlan-interface2] arp scan 1.1.1.1 to 1.1.1.20
```