

知 Comware V5平台MSR路由器WEB界面怎么配置端口映射（内部服务器）？

NAT 骆翔 2018-12-25 发表

问题描述

Comware V5平台MSR路由器WEB界面怎么配置端口映射（内部服务器）？

解决方法

将内网WEB服务器192.168.1.100映射到公网，使得公网可以通过MSR路由器的WAN接口访问内网WEB服务器。

1. 在导航栏中选择“NAT配置 > NAT配置”，单击“内部服务器”页签，进入内部服务器的配置页面



1. 选择接口为设备的外网口，协议类型选择TCP，外部IP地址一般选择当前接口IP地址即可，如果运营商分配了多个公网地址，也可以选择使用其他地址。外部端口可以任意填写，本例选择8080，内部IP地址填写内网WEB服务器地址192.168.1.100，内部端口选择内部服务器提供服务的端口号，本例为http服务，即80端口。配置完成后点击“确定”。



配置完成之后，外网就可以通过WAN口IP地址加8080端口的方式访问内部WEB服务器了。