



ACG1000系列设备RIP开启时默认是V1还是V2版本?

ACG1000

叶佳豪

2018-12-25 发表

问题描述

ACG1000系列设备RIP开启时默认是V1还是V2版本?

解决方法

RIP开启时默认为V2版本，若需要可以手动切换到v1版本。