



MSR路由器如何设置BootRom密码?

console

朱天奇 2018-12-26 发表

问题描述

MSR路由器如何设置BootRom密码?

解决方法

MSR V7路由器无BootRom密码设置选项; MSR V5路由器默认无BootRom密码, 在系统启动过程中根据提示按Ctrl+B直接回车即可进入BootRom菜单, 在R2312以及之前的软件版本中可以在BootRom菜单中进行设置和修改

```
<5> Modify BootWare Password
```

```
please input old password:*****
```

```
Please input new password:***
```

```
Please input new password again:***
```

```
Password Set Successfully.
```