

知 MSR路由器作为PPPoE客户端时，如何主动断开PPPoE连接？

PPPoE 朱天奇 2018-12-26 发表

问题描述

MSR路由器作为PPPoE客户端时，如何主动断开PPPoE连接？

解决方法

MSR路由器可以通过reset pppoe-client命令复位PPPoE会话，并在稍后重新发起连接。

<H3C>reset pppoe-client { all | dial-bundle-number number } all: 清除所有的PPPoE会话。

dial-bundle-number number: 清除与指定Dialer Bundle相对应的PPPoE会话。