

MSR路由器如何配置端口隔离功能?

广域网接口 朱天奇 2018-12-26 发表

MSR路由器如何配置端口隔离功能?

解决方法

MSR仅支持一个隔离组,由系统自动创建隔离组1,用户不可删除该隔离组或创建其它的隔离组。隔离 组内可以加入的端口数量没有限制。隔离组内端口和隔离组外端口的二层流量双向互通。

配置举例:配置G0/3和G0/4接口加入端口隔离组,两者即便在同一个VLAN里,端口下的终端也无法 相互通信。

<H3C>system-view

[H3C]interface GigabitEthernet0/3

[H3C-GigabitEthernet0/3]port-isolate enable

[H3C-GigabitEthernet0/3]interface GigabitEthernet0/4

[H3C-GigabitEthernet0/4]port-isolate enable

[H3C-GigabitEthernet0/4] quit