



MSR路由器如何配置端口隔离功能？

广域网接口

朱天奇

2018-12-26 发表

问题描述

MSR路由器如何配置端口隔离功能？

解决方法

MSR仅支持一个隔离组，由系统自动创建隔离组1，用户不可删除该隔离组或创建其它的隔离组。隔离组内可以加入的端口数量没有限制。隔离组内端口和隔离组外端口的二层流量双向互通。

配置举例：配置G0/3和G0/4接口加入端口隔离组，两者即便在同一个VLAN里，端口下的终端也无法相互通信。

```
<H3C>system-view
[H3C]interface GigabitEthernet0/3
[H3C-GigabitEthernet0/3]port-isolate enable
[H3C-GigabitEthernet0/3]interface GigabitEthernet0/4
[H3C-GigabitEthernet0/4]port-isolate enable
[H3C-GigabitEthernet0/4]quit
```