

## 知 MSR路由器怎么查看最近一次重启的原因?

恢复出厂 朱天奇 2018-12-26 发表

### 问题描述

MSR路由器怎么查看最近一次重启的原因?

### 解决方法

MSR V5路由器可以在任意视图下使用命令display reboot-type查看最近一次的重启原因。

<H3C>display reboot-type The rebooting type this time is: Cold 以上显示信息表明：设备最近一次的重启方式为冷启动（Cold，表示本次是通过上电方式启动的设备）。（当显示Warm时表示启动方式为热启动，表示本次是通过reboot等命令启动的设备）

MSR V7路由器可以在任意视图下使用命令display version查看最近一次的重启原因。

<H3C>display version H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 0605P10 Copyright (c) 2004-2017 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. H3C MSR810 uptime is 1 week, 2 days, 0 hours, 53 minutes Last reboot reason : Power on Boot image: flash:/msr810-cmw710-boot-r0605p10.bin 以上显示信息表明：设备最近一次的重启方式为上电启动（Power on，表示本次是通过上电方式启动的设备）。（当显示User reboot时表示启动方式为热启动，表示本次是通过reboot命令启动的设备）