

知 MSR路由器如何删除配置?

软件升级

Web页面

朱天奇 2018-12-26 发表

问题描述

MSR路由器如何删除配置?

解决方法

MSR路由器上删除某条配置的方法如下：在命令前加undo关键字，即为undo命令行。undo命令行一般用来恢复缺省情况、禁用某个功能或者删除某项配置。