

知 ACG1000 如何升级特征库版本?

ACG1000 特征库升级 张旭 2018-12-27 发表

问题描述

ACG1000 如何升级特征库版本?

解决方法

手动升级:

- 1.首先检查网络连通性, 确定网络线路正常, 按照拓扑互联, ping设备管理IP地址可以连通。(接口开启ping模式下)
- 2.检查升级文件是否正确, 版本文件是从官网或者正规渠道获得的正确的升级文件。
- 3.确定在上传进度条完成后, WEB界面提示上传成功, 然后进行的下一步操作。

自动升级:

- 1.自动升级需要设备接入互联网, 检查网络连通性, 确定网络线路正常, 按照拓扑互联, ping设备管理IP地址可以连通。(接口开启ping模式下)。
- 2.检查外网线路网络质量是否正常, 检查设备DNS 是否正确配置, 若无配置, 请将主备正确设置。
- 3.检查系统升级服务器, 设定周期是否设置正常。