

知 ACG1000 系统异常掉电时接口没有切换到bypass状态怎么办?

ACG1000

BYPASS

张旭

2018-12-27 发表

问题描述

ACG1000 系统异常掉电时接口没有切换到bypass状态怎么办?

解决方法

- 1.当发现BYPass异常,首先需要判断接口是否属于同一BYPass接口,例如H3C ACG1000 PLATFORM_MC5200平台默认是GE6,GE7属于BYPass接口对,当网线插入GE5,GE6 时,系统掉电后无法正常通信,因为不是属于同一个接口对。
- 2.当判断网线插口属于正确的BYPass接口对时,查看当前配置是否为桥模式,因为BYPass仅对二层转发生效,不对三层模式生效。
- 3.由于BYPass属于芯片集成功能,由于硬件芯片所属环境如潮湿,干燥,静电也会导致芯片异常功能失效。