

知 F100-X-G系列防火墙配置SSL VPN，SSL VPN配置IP资源，但是SSL VPN用户登录之后，为什么在界面没有显示可以访问的IP资源网段？

SSL VPN 张旭 2018-12-27 发表

#### 问题描述

F100-X-G系列防火墙配置SSL VPN，SSL VPN配置IP资源，但是SSL VPN用户登录之后，为什么在界面没有显示可以访问的IP资源网段？

#### 解决方法

这个需要在配置的时候选择显示，即在VPN>SSL VPN>资源管理>IP网络界面的全局配置下面的用户网络服务显示方式选择为“显示IP地址”。