

知 ONU怎么强制以太网口的双工速率?

以太网接口 产品特性 夏威 2018-12-28 发表

问题描述

ET254-L/ET254-L-AC60/ET254-G/ET704-L/ET254-G-A/ET254-G-A-AC60/ET716/ET724/ET704-L-A/
ET254-G-S/ET302/ET824/ET824-E怎么强制以太网口的双工速率?

解决方法

需要先将缺省的自协商模式undo掉，再配置双工模式。

举例：强制UNI 2端口双工速率为100M/half，需要先在ONU端口视图下将该UNI口的自协商模式undo掉，然后再强制双工速率。

```
[H3C-Onu2/0/1:6]undo uni 2 auto-negotiation
```

```
[H3C-Onu2/0/1:6]uni 2 duplex half
```

```
[H3C-Onu2/0/1:6]uni 2 speed 100
```

同样，如果要强制100M/FULL

```
[H3C-Onu2/0/1:6]undo uni 2 auto-negotiation
```

```
[H3C-Onu2/0/1:6]uni 2 duplex full
```

```
[H3C-Onu2/0/1:6]uni 2 speed 100
```

如果需要从强制100M/FULL模式切换回自协商模式，同样需要先undo掉100M/FULL，然后再下发自协商配置。