

知 MSR路由器怎么查看已经分配出去的IP地址？

DHCP

zhiliao_5ilsv 2018-12-28 发表

问题描述

MSR路由器怎么查看DHCP分配出去的IP地址？

MSR路由器怎么看分配了多少IP地址出去？

怎么查看MSR路由器到底分配出去了多少个ip？

MSR路由器DHCP分配出去的地址怎么看？

解决方法

MSR V5路由器可以在任意视图下通过命令display dhcp server ip-in-use all查看

MSR V7路由器可以在任意视图下通过命令display dhcp server ip-in-use查看