

知 MSR路由器如何开启telnet服务?

Telnet zhiliao_5ilsv 2018-12-28 发表

问题描述

MSR路由器telnet服务怎么配置?

MSR路由器如何配置telnet功能?

解决方法

MSR路由器出厂配置下默认开启telnet服务, 只要PC端打开“Telnet客户端”功能, 并与MSR路由器网络可达, 即可telnet登录路由器, 路由器默认出厂IP地址为192.168.1.1/24, telnet登录默认用户名和密码均为admin。

部分款型设备出厂情况下未开启telnet服务, 需要手工开启, 命令如下:

```
[H3C]telnet server enable
```