

知 WA2110-AG-FIT/WA2110-GN/WA2610E-GNE/WA2620-AGN/WA2620-AGN-C/WA2610-GNE如何重启?

恢复出厂 张轩玮 2018-12-29 发表

问题描述

WA2110-AG-FIT/WA2110-GN/WA2610E-GNE/WA2620-AGN/WA2620-AGN-C/WA2610-GNE如何重启?

解决方法

Reset键短按重启设备。提示：Reset键长按 10秒以上恢复缺省配置。