

知 无线AP如何设置天线形态

天线 蒋博 2019-01-01 发表

问题描述

AP外置天线的切换?

切换为外置天线的方法?

如何确认该AP是否支持外接天线?

解决方法

- 1、可通过外观查看AP是否有天馈口来判断是否支持外置天线---有就支持，没有则不支持;
- 2、支持外置天线:
 - (1) 对于非11n/11ac设备，是自动切换的。发射功率是20dbm+天线增益值，命令行下无需调试;
 - (2) 对于11n/11ac设备，需要在web管理界面的“射频”---“天线切换”下手动切换成外置天线或者命令行radio口下使用antenna type Ext-Def进行切换。