

问题描述

无线AP指示灯含义？

AP指示灯对应的状态？

AC指示灯含义？

解决方法

指示灯的详细状态说明请参考官网对应产品的安装手册--附录：

AP指示灯：

绿色常亮：AP已经启动完成，单没有和AC关联。

绿色闪烁：2.4G射频接口有客户端在线。

蓝色常亮：AP已经启动完成，正处于待机状态（无客户在线）

蓝色闪烁：AP正在更新应用程序。

红色常亮：设备上电启动中

红色慢闪（1Hz闪烁）：以太网口或射频口异常（如以太网口DOWN、检测不到射频接口等）

红色快闪（2Hz闪烁）：Blink模式（关联到AC的Fit AP在接收到AC下发的Blink命令后，闪烁指示灯以示关联成功）

AC指示灯：电源指示灯和以太网电口状态指示灯

电源指示灯说明

绿色常亮：系统正在启动

绿色慢闪：系统正常工作

绿色快闪：系统正在下载文件

红色常亮：系统上电自检失败或检测到其他严重故障

红色慢闪：连续按RESET键超过1秒复位单板

红色快闪：连续按RESET键超过5秒，以出厂配置启动

常灭：无电源输入

以太网指示灯说明

绿色常亮：端口已经建立1000Mbps连接

绿色闪烁：端口以1000Mbps速率接收或者发送数据

黄色闪烁：端口以100Mbps的速率接收或者发送数据

常灭：端口没有建立连接