

## 知 交换机如何查看接口丢包?

二层转发 樊凡 2019-01-01 发表

### 问题描述

交换机如何查看接口丢包?

### 解决方法

在命令行输入display packet-drop interface 可以查看接口的丢包

- 1、Packets dropped by GBP full or insufficient bandwidth 表示由于芯片缓存满或者带宽不够导致的丢包数
- 2、Packets dropped due to Fast Filter Processor (FFP)表示由于入方向的数据包被过滤所导致丢包数
- 3、Packets dropped due to STP non-forwarding state表示由于STP协议状态为discarding导致丢包数