

知 如何查看小贝系列AC的转发模式?

无线定位 李章华 2019-01-02 发表

问题描述

如何查看小贝系列AC的转发模式?

解决方法

无线AC常规组网中有两种流量模式，集中转发和本地转发，区别是无线业务的流量是先通过隧道封装到AC还是直接通过AP本地转发。除了在配置上查看是否配置了本地转发的相关配置，还可以根据实际的业务流来判断，因为本地转发时AP上联的组网是需要放通业务VLAN的，我们可以通过业务是否通畅或抓包来查看流量的转发模式。注：无线控制器缺省使用集中转发模式。