

知 小贝AC如何配置SSID?

AP管理 李章华 2019-01-02 发表

问题描述

小贝AC如何配置SSID?

解决方法

小贝AC可以通过WB页面和命令行来进行配置，如添加ssid、设置出口上网方式等等，并且可以通过关闭无线服务模板或在射频口上解绑来取消指定ssid的放射。V5小贝和V7小贝产品配置上有所区别，并且V7小贝中WAC380系列和MSG360系列命令行配置相同但WEB页面风格不同。