

## 知 ER/ERG2路由器网口指示灯不亮?

其他硬件相关 史晓虎 2019-01-02 发表

### 问题描述

ER/ERG2路由器网口指示灯不亮?

### 解决方法

上电待设备启动完成后，将端口两两用网线连接，在保证网线正常可用前提下，形成自环，如果有端口指示灯不亮，则判断设备故障。（注意ERG2部分款型有光电复用口，如果是光电复用口接网线不亮，需要保证接口的介质类型和网线匹配。）