



小贝AC如何调整无线发射功率？

设备管理

wlan射频

刘海峰

2019-01-02 发表

问题描述

小贝AC如何调整无线发射功率？

解决方法

小贝AC支持通过WEB和命令行max-power命令调整AP的无线发射功率，单位为db，（缺省情况下AP的发射功率均为20db即100mw）