

## 知 端口如何强制双工速率?

以太网接口 骆翔 2019-01-03 发表

### 问题描述

端口如何强制双工速率?

### 解决方法

将端口GigabitEthernet 0/1速率强制为100，双工强制为全双工配置如下：

```
<H3C>system-view
```

```
System View: return to User View with Ctrl+Z.
```

```
[H3C]interface GigabitEthernet 0/1
```

```
[H3C-GigabitEthernet0/1]speed 100 //将接口速度强制为100兆
```

```
[H3C-GigabitEthernet0/1]duplex full //将接口强制为全双工，half为半双工
```

双工和速率必须同时强制，否则不生效。