

知 如何查看设备的ARP表项?

ARP 骆翔 2019-01-03 发表

问题描述

如何查看设备的ARP表项?

如何查看ip与mac地址的对应关系?

如何查看设备ARP表项是否固话?

如何查看哪些ARP表项静态绑定了?

解决方法

```
[H3C]display arp all
```

Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule M-Multiport I-Invalid

```
IP address  MAC address  VLAN  Interface  Aging Type
```

```
192.168.16.200  70ba-eff8-89d9 N/A  GE0/1      20  D
```

Interface ARP表项所对应的出接口

Aging ARP表项的老化时间，单位为分钟（“N/A”表示老化时间不可知或者没有老化时间）

Type ARP表项类型：动态，用D表示；静态，用S表示；授权，用A表示；