

知 AP掉线原因说明

无线定位 李章华 2019-01-05 发表

问题描述

AP掉线原因说明

解决方法

提示Neighbor Dead Timer Expire: 表示AC在三倍的握手时间内没有收到AP的Echo request报文, 此时AC认为AP已经断开。提示Response Timer Expire: 表示AC向AP发送了一个需要回应的控制报文后, 回应报文在等待时间内没有到达, 而造成AC认为AP设备Down