

## 知 AC上display trapbuffer查看不到trap信息?

进程监控和维护配置 李章华 2019-01-05 发表

### 问题描述

AC上display trapbuffer查看不到trap信息?

### 解决方法

- 1.先检查trap是不是被关掉了，用户视图或者系统视图下使用命令display info-center查看，如果有Information Center:disabled字段，表示trap功能被人为关掉了，需要使用命令info-center enable开启；
- 2.trap可以只显示某些模块的信息，其他的模块可以关掉，请查看配置确认；
- 3.设备trapbuffer中的内容在系统重启后就会丢失，请确认设备是否重启过；
- 4.trapbuffer默认为512，最大为1024，请确认trapbuffer空间大小是否用；
- 5.trapbuffer空间用完时，新的trap会覆盖掉最早的内容；
- 6.可以配置trap服务器，将设备产生的trap信息发送到日志服务器上，保存下来。