

## 知 MSR路由器如何查看ACL匹配次数?

ACL 朱天奇 2019-01-07 发表

### 问题描述

MSR路由器如何查看ACL匹配次数?

### 解决方法

MSR路由器在任意视图下使用命令

display acl acl-number或display acl all

就可以查看相应的ACL规则和匹配次数。

```
<H3C@>display acl 2000 Basic ACL 2000,
```

```
named -none-, 1 rules,
```

```
ACL's step is 5 rule 0 permit (2029 times matched)
```