

知 SR88上BCM1104单板队列优先级是怎样的？

QoS 付睿 2015-10-26 发表

BCM 1104单板各队列之间的优先级如下：AF保证部分带宽>EF保证部分带宽>BE队列=默认BE队列（不匹配任何CBQ动作的流量）=AF非保证部分带宽>EF非保证部分带宽。每一个接口最多只能配置1个EF队列。