

知 在WSM移动终端列表中显示接入用户信息的配置方法

WSM Radius 舒中华 2015-10-28 发表

WSM移动终端列表页面可以看到所有移动终端的信息，包括移动终端的在线时长、流量、所在AP等信息，如果当前环境中IMC EIA业务组件，并且有认证用户，可以通过相关配置读取在线用户信息，在WSM移动终端列表中显示接入用户信息。



MAC地址	IP地址	帐号名	在线时长	所在AP
00:3b:11:26:58:63	10.153.54.132		00:06:33	dfdZ705-1F1Xttest->lgnf01-4
00:ee:b:d:09:f0:dd	10.153.54.23		00:10:19	dfdZ705-1F1Xttest->dfdZf2-1
00:f7:6f:8d:69:7e	10.153.54.175		00:08:44	dfdZ705-1F1Xttest->lgnf01-3

无。



UAM参数配置

iMC主服务器IP地址 * ?

登录端口 *

登录方式 HTTP HTTPS

登录名 *

登录密码 *

确认登录密码 *

自动从UAM获取终端信息

- 1、iMC主服务器IP地址：EIA所在的PLAT的IP地址。
- 2、登陆端口：iMC前台访问端口。
- 3、登陆方式：根据当前访问方式选择。
- 4、登录名、登陆密码：iMC管理员账户、密码。
- 5、自动从UAM获取终端信息：勾选后，从UAM终端管理中获取终端详细信息。