

知 S12500-X堆叠设备是否支持执行命令行主备框切换功能?

IRF2 赵跃 2019-02-18 发表

问题描述

S12500-X堆叠设备是否支持执行命令行主备框切换功能? 如两台设备堆叠, 当前框1两块主控板分别是master和slave, 而框2两块主控板均为slave状态。希望通过命令行, 切换框2的主控板为master状态, 框1变为备框。

解决方法

不支持该功能, 当前需主控宕机后重启, 才能实现主备框切换。