



ACG1000的启发模式和强制模式有何区别？

ACG1000

部署方式

莘启跃

2015-11-02 发表

强制模式：仅会话源地址在地址对象内的IP地址被识别为用户，其他一律不识别为用户；

启发模式（默认模式）：在配置了一个地址对象以后，按照以下：

会话的源地址和目的地址均不在地址对象范围内，将会话的发起方地址作为用户；

会话的源地址和目的地址其中一个在地址对象范围内，取在范围内的地址作为用户（例如地址对象是192.168.1.0/24，那么10.1.1.1-192.168.1.5和192.168.1.5-10.1.1.1的会话，用户都是192.168.1.5）；

会话的源地址和目的地址均在地址对象范围内，将会话的发起方地址作为用户；