

## 知 MSR二次拨号发送主叫号码为00问题如何定位

语音 陈丹威 2015-11-06 发表

MSR默认配置的是第一声和第二声之间检测主叫号码，对于二次拨号，如果检测主叫号码失败，则主机字段填写的是FXO口对应的entity实体下的match-template .OT的值，以0代替，所以客户看到的主叫号码是00；

修改一下我司设备的cid ring的值，cid ring 0 0/cid ring 1 0/cid ring 2 0都配置一下，看看能否解决问题，如果都解决不了问题，在配置了上述命令的3中情况下，分别在设备上开启如下deb：在配置了上述命令的3中情况下，分别在设备上开启如下debug定位：

```
debugging physical event interface subscriber-line X/X
```