

知 如何查看、管理EPCN设备？

向健民 2012-03-21 发表

如何查看、管理EPCN设备？

头端设备支持Web, Console、Telnet命令行, SNMP协议网管软件等多种管理方式。

通过Web进行管理时, 头端设备的出厂管理IP地址是统一的 (192.168.0.240/192.168.0.241) , 可以通过手动设置或者DHCP自动获取来更改该管理地址。基于安全性考虑, 头端设备Cable端口增加了访问限制, 不容许用户从家庭侧登录, 管理员只能通过上行端口 (即以太网口) 访问设备。在IE中输入头端设备管理IP地址并验证登录后, 即可通过简洁易用的Web页面对头设备进行配置管理。

终端设备的查看和管理是通过其上联的头端设备完成的。头端与终端ACMP协议实现管理信息交互, 实时更新终端在线状态、配置及软件版本情况等。终端侧的普通用户无需对设备进行任何配置操作, 只需按说明书将电源、线缆等正确连接即可。