

## 知 能否查看头端至终端设备的线路衰减大小?

向健民 2012-03-21 发表

### 能否查看头端至终端设备的线路衰减大小?

可以。通过头端设备的网管界面，可以查询头端设备至每台终端设备间链路衰减大小，并通过告警，SNMP TRAP信息等方式通过管理员，关注并尽早检查线路是否存在衰减或噪声超标的问题。此功能是EPCN产品很有效的维护手段之一。