

知 HP打印机的芯片默认不支持STBC功能，AC上STBC功能是默认开启的，需要关闭STBC功能（stbc disable）。

wlan接入 张旭 2019-04-16 发表

#### 问题描述

打印机连上无线获取到正确的IP地址，但是终端的电脑无法ping通打印机。

#### 解决方法

一些打印机的芯片默认不支持STBC功能，AC上STBC功能是默认开启的，需要关闭STBC功能（stbc disable）。

#关闭STBC功能。（Radio视图）

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] wlan ap ap1 model WA4320i-ACN
```

```
[Sysname-wlan-ap-ap1] radio 1
```

```
[Sysname-wlan-ap-ap1-radio-1] stbc disable
```

#关闭STBC功能。（AP组Radio视图）

```
<Sysname> system-view
```

```
[Sysname] wlan ap-group 1
```

```
[Sysname-wlan-ap-group-1] ap-model WA4320i-ACN
```

```
[Sysname-wlan-ap-group-1-ap-model-WA4320i-ACN] radio 1
```

```
[Sysname-wlan-ap-group-1-ap-model-WA4320i-ACN-radio-1] stbc disable
```