

## 如何批量升级H3C B16000刀箱中配置的刀片服务器的HDM固件

HDM 尹景豪 2019-04-17 发表

### 组网及说明

H3C B16000刀箱，配置的B5700 G3， B7800 G3和B5800 G3刀片服务器。

### 配置步骤

- 1.首先需要登录到服务器OM中，清点各个节点服务器的当前HDM版本；
- 2.然后在OM界面中选择升级管理--在升级对象中选择刀片服务器；
- 3.然后选中需要升级的刀片服务器，点击固件升级；
- 4.在新弹出的窗口中选择固件类型为HDM 然后选择上传HDM 文件（此步骤可选更新后立即重启/更新后手动重启）；
- 5.待文件上传完成后点击确定进行HDM刷新。

### 配置关键点

- 1.需要登录刀箱的OM；
- 2.选择需要更新的服务器和与之对应的HDM固件版本；
- 3.HDM有A区和B区，需要刷新2次；
- 4.要使新的HDM版本生效需要重启HDM，不用重启服务器。