

## 知 如何升级H3C B16000刀箱的OM管理模块固件

HDM

Firmware

尹景豪 2019-04-17 发表

### 组网及说明

H3C B16000刀箱，配置有OM刀箱管理模块。

### 配置步骤

- 1.首先需要登录到服务器OM中，清点主备OM模块的固件版本（如果服务器配置安装有两个OM模块）；
- 2.然后在OM界面中选择升级管理--在升级对象中选择OM模块；
- 3.然后在固件升级界面中上传OM固件文件；
- 4.待OM固件文件上传完成后，点击固件升级即可对OM固件进行。

### 配置关键点

升级OM固件过程中注意如下：

- 1.升级过程汇总 OM界面会断开链接，且处于不可登陆状态；
- 2.OM升级过程事件比较长 大概需要5分钟左右，且在升级期间OM模块不可用不可登陆也不能ping 通。