

## 知 SR66路由器主控板主备角色如何选举

软件相关 周泽昌 2019-04-18 发表

### 问题描述

SR66框式设备双主控情况下，主控板角色选举规则是什么？

### 解决方法

SR66设备，在设备启动过程中，先启动的主控会等待40秒，40秒之内检测到另外槽位的主控板，则选举槽位号小的为主控主控，如果超过40秒检测不到另一个槽位的主控板信号，则自己为主控主控。

解析：

- 1、单主控启动，毋庸置疑，自己为主用主控板；
- 2、双主控同时启动，槽位小的主控板为主；
- 3、双主控启动时间距离40秒以上，先启动的为主用主控板（先启动代表加载到操作系统内部，不是指加电时间，有些时候可能因为主控板flash存储文件大小影响加载时间）