



SR6600&SR6600-X路由器主备倒换有哪些注意事项

QinQ

傅昆 2016-01-26 发表

1.主备引擎版本不一致，备用主控无法启动（会提示下面信息：Version of Master Board doesn't match with version of Slave Board.Restart the Slave Board and download the new image停留在startup状态，配置[H3C]ha slave-ignore-version-check 可以启动备用主控），这个和版本差异是否很大也有一定的关系；

2.版本不一致，主备切换会受影响(1.中提到的命令只是让备用主控版启动，便于更换版本)；

3.主控板默认只有内置CF卡（cfa0），外置cfb0（默认没有配置），可以设置main和backup版本。在main版本无法启动的情况下，可以使用backup启动。具体流程如下：main版本没有或校验损坏，会从backup启动。main文件检查正确，但是加载main的过程中失败，这个不会从backup启动。

补充：主用主控和备用主控的启动关系，主用主控在检查自身的main/backup文件均不存在或者校验失败，会从备用主控启动；主用主控main/backup检查无误，加载。。。。中还是失败了，备用主控可以启动；如果加载done了，这时候由于异常挂住，不会切换到备用主控启动了。