

知 SR66子接口入方向drop是什么原因

三层链路聚合 其他硬件相关 以太网接口 郭昊 2019-04-29 发表

问题描述

SR66三层子接口、三层聚合子接口入方向drop，是什么原因

解决方法

子接口入方向drop，是因为接口收到了本设备不支持的协议的报文，例如友商私有协议报文及部分仅交换机支持的协议报文等。

有该现象可以在路由器下联的交换机上抓包确认具体哪些报文引起的drop增长。