

问题描述

S6520X 交换机设备上通过命令display qos-acl resource查看设备acl资源使用情况时，显示如下：

```
<S6520X-EI>display qos-acl resource
```

```
Interfaces: XGE1/0/1 to XGE1/0/48, FGE1/0/49
```

```
           FGE1/0/50, FGE1/1/1
```

```
           FGE1/1/2 (slot 1)
```

```
-----
```

Type	Total	Reserved	Configured	Remaining	Usage
TTI ACL	1024	0	0	1024	0%
IPCL0 ACL	1024	18	0	1006	1%
IPCL1 ACL	512	0	0	512	0%
IPCL2 ACL	512	33	0	479	6%
IPCL Counter	4096	45	0	4051	1%
EPCL ACL	512	0	0	512	0%
EPCL Counter	1024	0	0	1024	0%
IPCL Meter	3072	2	0	3070	0%
EPCL Meter	4608	0	0	4608	0%

```
-----
```

解决方法

上面显示的字段解释如下：

IPCL0 ACL、IPCL01 ACL、IPCL2 ACL 代表入方向不同的acl存储块，入方向占用的总的资源为三块相加。

EPCL表示出方向的ACL资源占用情况。

IPCL Counter 代表acl rule中配置的counting代表的规格。