



如何修改弱控VCFC控制器物理网元数据同步开关？

VCFC

曲亚美

2019-06-24 发表

问题描述

如何修改弱控VCFC控制器物理网元数据同步开关？

解决方法

VCFC控制器支持对某个物理网元配置数据同步方式，也可以进行全局配置。如果设备选择缺省数据同步方式则表示以全局数据同步方式作为该网元的数据同步方式，否则以网元数据同步方式为准。全局数据同步开关默认为关闭。

1.全局数据同步方式配置

登录控制器页面：控制器 / 系统管理 / 配置管理选择【承载网络管理】点击【修改】

2.物理网元数据同步方式配置

登录控制器页面：承载网络/物理网元点击修改，配置数据同步方式