

知 SR8804-X上使用A类交换网板看不到槽位信息是否正常

QinQ

何信

2016-04-21 发表

正常情况，A 类交换网板必须同时使用，且必须和机箱的交换网板槽位号一一对应，即 SFC-04-1 需插在6 号槽位（SFC-04-1 前面板上有提示“Notes:Please insert to Slot 6”），依次slot6/7/8/9槽位，且插入后display device看不到槽位信息。